

Blackview

Enjoy Smart Life

MP80 MiniPC


KULLANIM KILAVUZU

Bu ürünü kullandığınız için teşekkür ederiz. Güvenliğiniz ve yararınız için, lütfen bu ürün kılavuzunu ve tüm ilgili materyalleri ürünü kullanmadan önce dikkatlice okuyun!

SORUMLULUK REDDİ

- Lütfen orijinal güç kaynağını kullanmaya özen gösterin ve şirketimiz, üçüncü parti adaptörlerin neden olduğu sorunlar veya arızalar için sorumluluk kabul etmeyecektir.
- Kullanıcılar, üçüncü taraflarca sağlanan müzik videoları, resimler ve yazılımları kullanabilirler, ancak telif hakkı sorunları veya yazılım arızalarından dolayı sorumluluk kabul etmiyoruz.
- Ürün arızalanırsa, garanti hükümleri doğrultusunda hareket edeceğiz, ancak ürün kullanımı sırasında meydana gelebilecek mülkiyet kayıpları veya ekonomik zararlardan sorumlu olmayacağız.
- Cihaz, fabrikada yapılan testler sonrasında yerleşik yazılım ile birlikte teslim edilir. Ancak yazılım silinir veya yanlışlıkla silinirse, bu durum cihaz üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmayacaktır. Lütfen bunun bir ürün kalitesi sorunu olmadığını unutmayın.
- Şirket, ürünü iyileştirme hakkını saklı tutar. Ürün özellikleri ve tasarımında değişiklik yapılrsa ayrıca bildirim yapılması gerekmez. Lütfen gerçek ürüne başvurun.

HIZLI KURULUM




1

PAKET İÇERİĞİ

Mini PC x1
Güç Adaptörü x1
HDMI Kablosu x1
Kullanım Kılavuzu x1
Mini PC Bakır Sabitleme Vidaları x2
VESA Montaj Aparatı Vidaları x2
VESA Montaj Aparatı x1

VESA MONTAJININ KURULUMU



2

İPUÇLARI VE SSS

- Mini PC'nizi kapatın**
 - Eğer Mini PC'niz yanıt vermiyorsa, güç düğmesine en az 4-6 saniye basılı tutarak kapatın.
- Sistemi ilk kez başlatma**
 - Bilgisayarınızı ilk kez başlattığınızda, Windows işletim sistemini yapılandırmanız için yönlendirileceksiniz.
- Wi-Fi Bağlantısı**
 - Wi-Fi simgesine görev çubuğundan tıklayın.
 - Mevcut Wi-Fi bağlantıları listesinden bir erişim noktası seçin.
 - Wi-Fi ağına bağlanmak için şifre girin.
- BIOS ayarına girme**
 - Bilgisayar açıldığında BIOS (Temel Giriş/Çıkış Sistemi) ilk çalışan yazılımdır.
 - BIOS'a girişi: "Del" veya "ESC" tuşuna basın.
 - Normal şartlar altında, BIOS ayarları en iyi performans için varsayılan ayarlarda kalmalıdır. BIOS ayarlarını değiştirmenizi önerilir, aksi durumda teknik destekle iletişime geçin.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Belgelere zarar verebilecek veya kayba neden olabilecek işlemler yaparken ekstra dikkat gösterin.
- Mini-PC kullanımı sırasında virüs korumasına dikkat edin ve virüs güvenlik duvarını kullanmaya çalışın.
- Mini-PC'yi kullanmadığınızda, güç kaynağını kapatın ve bağlantıyı kesin.
- Mini-PC'yi sık sık açıp kapatmayın. Başlangıç aralıkları en az 10 saniye olmalıdır, tercihen 60 saniyeden az olmamalıdır.
- Toza dikkat edin, temiz bir ortamda tutun ve cihazı kuru, yumuşak bir bezle silin.
- Cihazı güçlü ısı kaynaklarından ve güçlü manyetik alanlardan uzak tutun.
- Cihaza su, yiyecek veya başka sıvılar dökmeyin ve kabloyu çekmeyin.

3

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

- Bu talimatları iyice okuyun ve bu kullanım kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde bulundurun.
- Ürünü su veya sıvı yakınında kullanmayın. Elektronik ürünler kullanılırken sıvı temasından kaçınılmalıdır. Sıvı ile direkt olarak veya fazla nemli bez ile temizlenmemelidir.
- Ürünü dengesi bir taşıyıcı, stand veya masa üzerine koymayın. Aksi takdirde ürün düşerek, hasar alabilecektir ve garanti dışı kalacaktır.
- Güvenlik bir şekilde çalışmasını sağlamak için, hiçbir zaman radyatör veya ısı yayan cihazların yakınına veya üzerinde bulundurulmamalıdır.
- Güç kablosunun üzerine herhangi bir nesne koymayın. Güç kablosunun üzerine basılıp, hasar alabilecek yerlerde bırakmayın.
- Cihaz şarj konumundayken hiçbir zaman herhangi bir cisim sokmaya çalışmayın. Bunun yapılması veya denenmesi bile çeşitli elektrik yaralanmalarına neden olabilir.
- Ürününüz arızalandığında kendinizi tamir etmeye çalışmayın. Ürünün; dış kısmının açılması veya sökülmesi, sizi elektrik çarpmasına veya elektronik şoka neden olabilecek tehlikeli voltaja maruz bırakabilir. Tüm bakım gereksinimlerini yetkili servis personeline bildirin.
- Bu ürünün fişini prizden çekin ve yetkili servis personeline aşağıdaki koşullarda izin verin:
 - a. Güç kablosunun hasar görmüş veya yıpranmış olduğunda
 - b. Ürünün içine ya da üstüne sıvı dökülürse.
 - c. Ürüne yağmur yağmışa veya sıvı dökülmüşse.
 - d. Ürün düşmüşse veya dış kısmı hasar gördüyse.
 - e. Çalıştırma talimatlarına uyulduğunda ürün normal şekilde çalışmazsa; ürünün yetkili servise verilmesi gerekmektedir.

BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Cihazınızı kullanmadan önce Türkçe Tanıtma ve Kullanım Kılavuzunuzu dikkatlice okuyunuz. Cihazı toza maruz bırakmayınız. Cihazınızı ısı kaynaklarından uzak tutunuz. Cihazınızın üzerine sıvı dökülmesini veya suya maruz kalmasını engelleyiniz. Cihazınızı lütfen kullanma kılavuzunda belirtilen şekilde kullanınız. Bakım, onarım işlemi sadece yetkili teknik servis tarafından yapılmalıdır. Ürünü bilgisayarınıza takarken bağlantı elemanlarının hasar görmemesine özen gösteriniz. Ürün çalıştırılırken etrafında manyetik ürünler olmamasına dikkat ediniz. Voltaj değişimlerinden, elektrik tesisatından veya topraklamadan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

4

Ürün ile ilgili bir sorun olduğunda garanti belgesi ve faturası ile yetkili teknik servise ya da ürünü aldığınız firmaya teslim ediniz. Cihazınızın kablوسuna zarar vermemek için, kabloun üstüne basılmayacak, ayağa takılmayacak ve zarar görmeyecek ya da gerilmeye maruz kalmayacak şekilde yerleştiriniz. Ürününüzün USB ucunu kablосundan değil gövdesinden tutarak çekiniz. Cihazınızı kesinlikle parçalara ayırmayınız. Aşırı ısınan, zarar görmüş veya yıpranmış cihazı kullanmayınız. Cihazınızın üzerine herhangi bir sıvı dökmeyiniz. Küçük çocukların erişmeyeceği yerlerde saklayınız.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Cihazınız ergonomik tasarımı sayesinde taşınabilme özelliğine sahiptir.
- Cihazınızı dikkatlice kutusundan çıkartınız ve tüm aksesuarları kaybolmamaları için kutunun içerisinde muhafaza ediniz. Cihazı nakliye hasarı ihtimaline karşı kontrol ediniz, eğer cihaz hasarlı ise derhal satın aldığınız yeri bilgilendiriniz.
- Cihazınızı taşıma ve nakliye sırasında düşürmemeye özen gösteriniz ve üzerine ağır yük koymayınız.
- Taşıma sırasında herhangi bir darbeye maruz kalmasını engelleyiniz.
- Ürününüzün yer değiştirmesi durumunda sarsımaya, darbe, ısı, nem ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.
- Cihazla beraber verilen ürün kutusunun taşıma ve nakliye işlemlerinde kullanmak ve referans için saklanması tavsiye edilir.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

- Kılavuzda belirtilen şekilde kullanılmamasından kaynaklanan hatalar.
- Paketlemenin doğru yapılmaması.
- Ürün üzerindeki ezik, vuruş, çizik, çatlak ve kırıklar.
- Ürünün doğru şekilde taşınmamasından kaynaklı arızalar.
- Ürünün üzerindeki vidalarla oynama veya vida kaybı.
- Sıcak ve aşırı nemli ortamlarda çalıştırıldığı zaman cihazın kısa devre yapması.
- Kullanıcı ya da yetkili olmayan servislerce yapılan müdahaleler ve parça eklenip çıkartılması.
- Cihazlarda dışardan yapılan fiziksel darbeler ve kırılma gibi hasarlar.
- Orijinal sarf malzemesinin kullanılmamasından meydana gelen arızalar.
- Yangın, yıldırım, sel, su basması, deprem gibi doğal afetlerden oluşan hasarlar.
- Montaj sırasında belirtilen talimatlara uyulmaması.
- Elektrik şebekelerinden doğan arızalar.
- Kablосunu aşırı güçle çekerek kablounun zarar görmesine neden olmayınız.
- Doğrudan güneş alan ortamlardan uzak tutunuz ve direk güneş ışığına bırakmayınız.
- Kablосunu aşırı güçle çekerek kablounun zarar görmesine neden olmayınız.
- Parçalara ayırma veya kabin içine sıvı kaçması durumunda hemen elektrik bağlantısını çekiniz ve profesyonel bakımdan sonra tekrar kullanınız.
- Parçaların değiştirilmesi yetkili servis tarafından yapılmalıdır.
- Tarafınızca yapacağınız değiştirilmiş parçalar cihaza zarar verebilir.

5

KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR KULLANIM İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR ZARARI YOKTUR.

1. Normal ev çöpleri ile birlikte atmayınız. Bu ürün uygun bir toplama noktasında ayrı toplanması gerektiği belirlenmiştir.
2. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesi çevre ve insan sağlığı açısından zararlıdır. Bu tarz zararların oluşmaması için üzerinde bu logoyu taşıyan ürünleri diğer atıklardan ayırın ve yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayınız.
3. Bu konuda detaylı bilgi için lütfen satıcınıza veya çöp toplaması ile ilgili yerel yetkililer ile bağlantı kurunuz.
4. Ürünü hiçbir şekilde açmayınız ve parçalarına ayırmayınız, tehlike voltajlara veya diğer risklere maruz kalmanıza yol açabilir.

TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM, ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Yalnızca kalifiye elemanlar bu cihazın onarımı için uygundur. Cihazınızı parçalamayın aksi taktirde cihazınız elektrik kaçağı verebilir veya elektrik hataları gerçekleşebilir. Garanti kapsamındaki cihazın yetkili servisi dışındaki herhangi bir teknik serviste ya da kendiniz tarafından cihazın açılması durumunda cihaz garanti kapsamından çıkacaktır. Güç kaynağı ya da bağlantı kablolu zarar gördüğünde, sıvı döküldüğünde, içine obje kaçtığına, suya maruz kaldığında, düşürüldüğünde ve zarar gördüğünde ürün garanti kapsamından çıkacaktır.

TEMİZLİK VE BAKIM

Cihazınızı temizlemeden önce elektrik bağlantısından çıkartılmalıdır. Benzin, tiner ve benzeri çözücü malmeleri kullanmayınız. Cihazın sadece dış yüzeyi hafif kuru bir bez ile temizlenebilir. Ürünün bakım yapılabilir bir durumu yoktur, arıza durumunda yetkili teknik servise veya cihazı temin ettiğiniz yetkili satıcıya başvurunuz.

PERİYODİK BAKIM BİLGİLERİ

Cihaz kullanım kılavuzunda belirtilen durumlara dikkat edildiği müddetçe periyodik bakım gerektirmektedir. Cihaz hiçbir koşulda parçalarına ayırıp birleştirmeyiniz. Garanti kapsamında teknik bakımının sadece yetkili servisler tarafından yapılması gerekmektedir.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanı ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
- Haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

TÜKETİCİNİN, ÜCRETSİZ ONARIM HAKKINI KULLANMASI HALİNDE MALIN;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
- Tüketicisi malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

Garanti Süresi 2 (iki) Yıldır.

Bakanlıkça Tespit ve İlan Edilen Kullanım Ömrü 5 (Beş) Yıldır.

İMALATÇI VE İTHALATÇI FİRMALAR

ÜNVANI: SHENZHEN DOKE ELECTRONIC CO.,LTD

ADRESİ: ROOM 801, BUILDING 3, NO.7 INDUSTRIAL ZONE, YULV COMMUNITY, YUTANG STREET, GUANGMING DISTRICT, SHENZHEN,CHINA

Tel: 86-755-32909316 Fax: 86-755-83466524

İTHALATÇI FİRMA

ÜNVANI: OKSİD BİLİŞİM TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ADRESİ: TAŞDELEN MAH.ATABEY CAD.NO:9 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL

TEL: 0212 347 70 90 PBX Faks: 0212 217 08 15

Web: www.oksid.com.tr / E-posta: info@oksid.com.tr

YETKİLİ TEKNİK SERVİS İSTASYONU

ÜNVANI: OKSİD BİLİŞİM TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ADRESİ: TAŞDELEN MAH.ATABEY CAD.NO:9 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL

TEL: 0212 347 70 90 PBX Faks: 0212 217 08 15

Web: www.oksid.com.tr / E-posta: info@oksid.com.tr

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.



GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMA

ÜNVANI: OKSİD BİLİŞİM TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ADRESİ: TAŞDELEN MAH.ATABEY CAD.NO:9 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL

Telefon: +90 212 347 70 90 Faks: +90 212 217 08 15

E-posta: info@oksid.com.tr

FİRMA YETKİLİLİSİNİN
İmza ve Kaşesi

MALIN

CİNSİ : BİLGİSAYAR
MARKASI : BLACKVIEW
MODEL : MP80
GARANTİ SÜRESİ : 2 (İKİ) YIL
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 (YİRMİ) İŞ GÜNÜ
BANDROL VE SERİ NO :

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :
ADRESİ :
TEL/FAKS :
E-POSTA :
FATURA TARİHİ VE SAYISI :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
YETKİLİNİN İMZASI :
FİRMANIN KAŞESİ :

GARANTİ ŞARTLARI

- 1.Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2.Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3.Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a. Sözleşmeden dönme,
 - b. Satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir
- 4.Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında,Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6.Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7.Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8.Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9.Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.